

ALTHOLZ WURMSTICH MEHRBLATT

Decklage ca. 3,6 mm

Pflegeöl weiß pro care



FLOORs



ALLES AUSSER BARFUSS.

Aufgrund seines rauen Charakters eignen sich diese Böden nicht als Barfußzone. Dafür belohnen sie mit Einzigartigkeit und ihrem ganz besonderen Charme zwischen Design und alpiner Tradition.



Hinweis: Nicht geeignet für den Einsatz im Bad gemäß Merkblatt „Admonter im Bad“.



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <https://admonter.com/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt pro care - Ersteinpflege notwendig!

Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
rustic	15	3-Schicht	192	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	pc	Nut & Feder
rustic	15	3-Schicht	240	2000 / 2400	gebürstet	pc	Nut & Feder

Rückseite: Vollholz / **ec**: natur geölt easy care / **pc**: natur geölt pro care / **ml**: matt lackiert

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm ²]	Brandverhalten
Altholz Wurmstich	15	7,0	7+/-2	0,12	0,125	12	F ₁

