

Einbauanleitung

Für Verstärkungsplatte V3610

Verpackungsinhalt:

2x	V3610 Verstärkungsplatte
4x	Schraube (7,5 x 92 mm)
22x	Spaxschrauben (3,5 x 20 mm)
1x	Einbauanleitung



Einbau:

1. Verstärkungsplatte über Standardbandtasche schieben
2. Platten mit Schrauben (3,5 x 20 mm) am Futterteil befestigen
3. Zarge anhand der „Montageanleitung Zarge“ einbauen
4. Ausführung der Befestigungsbohrungen über Türfalz
 - a. Zargendichtung entfernen
 - b. Bohrlehre ansetzen (optional zu erwerben), Position: Bohrung der Vorrichtung 74 mm unter bzw. oberhalb der Klemmschraubenbohrung der Bandtasche ausrichten
 - c. Mit Bohrer \varnothing 6 mm Bohrung ausführen, Bohrtiefe ca. 95 mm
 - d. Mauerschraube (7,5 x 92 mm) einbringen
 - e. Zargendichtung einsetzen

